Verstärker haben, in diesem Fall müssen Sie eine Versorgungsspannung von 5V, 12V oder 20V wählen.

DVB-1	/T2 TABLE S	EARCH		OFF 22K	• • • •	СНБ СНБ
#	FREQ.	SYSTEM	BW / AC	POWER	MER / APow	MOD / Δ
1	746.00 MHz	DVB-T	8.0 MHz	64.9 dBµV	20.0 dB	)VB-T QAM-64 3/4
2	786.00 MHz	DVB-T	8.0 MHz	69.7 dBµV	20.0 dB	کVB-T QAM-16 7/٤
SCAI	N COMPLETTED	F1 SAVI	E & EXIT	F2 SAVE TO US	B	EXIT

Sie können sehen, welcher Kanal ein Problem hat und die Frequenzen miteinander vergleichen. Nachdem Sie alle Frequenzen gescannt haben, sehen Sie die Tabellen auf den Bildern. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie die gesamte Tabelle mit der Schaltfläche "SPEICHERN AUF USB" auf USB speichern und die Messung im verwendeten Frequenzplan speichern.



# DVB-T/T2 Sie können sie auf den Bildschirm bringen, indem Sie im Menü auf Kanalliste tippen. Im Menü Senderliste können Sie einzelne TV- und Radiokanäle auswählen, löschen und verschieben. Sie können die Kanäle auf der linken Seite auswählen. Mit der Taste TV / RADIO können Sie die Liste der Radiosender auf dem Bildschirm sehen.

#### **DVB-T/T2-KANALLISTE:**



Sie können den Namen ändern, den Kanal löschen und den Kanal verschieben, indem Sie auf die Kachel Bearbeiten tippen. Sie können die Nummer der neuen Position eingeben, an die die Kanäle verschoben werden sollen, wenn Sie auf einen Kanal tippen, oder Sie tippen auf alle Kanäle, die Sie gemeinsam verschieben möchten, und drücken auf die Verschiebe-Kachel. Einzel- und Sammelkanäle werden jeweils an die neue Position verschoben.



Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl die Bildals auch die Signalpegel, die AV-Bitraten und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, wenn Sie die Pegel-Taste drücken. Sie können die Lautstärke mit den Rechts-Links-Tasten des Tastenfelds ein- und ausschalten.

#### **DVB-C/ANALOGES KABELFERNSEHEN MESSUNG BETRIEBSANLEITUNG:**

Rufen Sie das DVB-C-Menü Ihres AS07STCA-4K über den Touchscreen oder die Richtungsund Pfeiltasten der Silikontastatur auf.

STCA MAIN MENU		OFF 22K	8 🛡 03:20 🛑 100%
DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2 DVB-T/T2	SETTINGS
	J.83B	ISDB-T	
AHD / TVI / CVI	HDMI IN	HDMI OUT	A/V OUT

#### **DVB-C-EINSTELLUNGEN:**

DVB-C SET	TTINGS	i) off 22K 💽 🖪 🖵 0	2:50 88%
	Power Unit	dBμV	
	Power Calibration	0.0 dB	
	Min RF Level	40.0 dBμV	
	Max RF Level	80.0 dBµV	
	Min MER	25.0 dB	
	Max BER	1.XXE-1	
	Channel Scan LCN	OFF	
		ESC	EXIT

Leistungsteil: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Durch Ändern dieses Wertes auf plus + oder minus - können Sie daher die Pegel annähernd korrekt kalibrieren.

<u>Min. RF-Pegel</u>: Liegt das Signal bei der Messung unter diesem HF-Pegelwert, ist die korrekte Installation nicht bestätigt.

<u>Maximaler RF-Pegel</u>: Wenn der von Ihnen zu bestimmende HF-Signalpegel über diesem Wert liegt, kann dies das System beschädigen oder eine korrekte Verteilung verhindern.

Min MER: Wenn der MER-Wert unter diesen Pegel fällt, wird nicht bestätigt, dass das Gerät korrekt installiert ist.

DVB-C SE	TTINGS	1	OFF 22K		2:45 86%
	Max RF Level		8	0.0 dBµV	
	Min MER			25.0 dB	
	Max BER			1.XXE-1	
	Channel Scan LCN			OFF	
	CHANNELS	0	DELETE ALL CHA	NNELS	
	R	estore Factory De	faults		
				ESC	EXIT

Maximale BER Sie können auswählen, wie hoch die Datenrate der Bitfehlerrate sein daRF.

<u>LCN-Abtastung</u>: Das Gerät sortiert die Kanalzuordnung auf den gescannten Plattformfrequenzen nach dem LCN-Wert (logische Kanalnummer).

ALLE KANÄLE LÖSCHEN: Löscht alle Kanäle aus dem DVB-C-Menü.

<u>Werksreset:</u> Stellt alle Datenbankinformationen im DVB-C-Menü auf die Werkseinstellungen zurück.

#### **DVB-C-FREQUENZPLAN:**

DVB-C FRE	EQUENCY PLAN		i off	22K			)2:45	85%
	Active Plan	DVB-C Euro	ope Digital					
	View / Edit Plan							
	Rename Plan							
		Reset	t Plan					
		Sean C	aanalo					
		Scall Ci	nanmeis					
						SC	EXIT	

Ihr Gerät kann Dutzende von Frequenzplänen für jedes System in seinem Speicher ablegen, die Sie für Ihre eigenen Installationen oder den Einsatz beim Betreiber verwenden können.

DV	B-C F	REQUENCY	SETTINGS		1	FF 22K	•	8 📟 02:45 (	84%
		DVB-	C EUROPE DIGITAL			POSITION	1	1	
	1	S-02	DVB-C	114.0	00 MHz	CHANNE	L	S-02	
	2	S-03	DVB-C	122.0	00 MHz	DESCRIP	TION	S-02	
	3	S-04	DVB-C	130.0	00 MHz	DEGGR		0.02	
	4	S-06	DVB-C	138.0	00 MHz	SYSTEM		DVB-C	
	5	S-07	DVB-C	146.0	00 MHz	FREQUEN	ICY	1	14.00 MHz
	6	S-08	DVB-C	154.0	00 MHz	BANDWIE	DTH		8.0 MHz
	7	S-09	DVB-C	162.0	00 MHz				
F1	NE	W FREQ	F2 DELETE FF	REQ				ESC BAC	К

Sie können diese Frequenzpläne manuell am Gerät oder über das PC-Programm ändern. Sie können auf alle Parameter wie Frequenz, BW, TV-System für jede Frequenz zugreifen.

DVB-C FRI	equei	NCY PLA	N		1	0FF 221		8 🛡 0	2:45	83%
	Activ		NAME	DVD O T	-unana Dia	ta a l				
		DVB-C	Europe D	)igital				ж		
				Rer	name Plan					
										Ŷ
Q'N	N	E	R	T	Ύ	U	8	0	Р	
А	S	D	F	G	Н	J	К	L		0
<b>•</b>	Z	Х	С	V	В	Ν	М	!	?	+
?123	,									٢

Sie können Namen vergeben und Parameter für Ihre Frequenzpläne ändern. Sie können Ihren eigenen Plan erstellen.

DVB-C SCAN CH	ANNELS	1 OFF 22K	8 📼	02:45 83%
	SCAN METHOD	SINGLE FREQ		
	FREQUENCY	S-02 (DVB 114.00 MHz)		
	NETWORK	YES		
	CHANNELS	FREE + SCRAMBLED		
		START		
			ESC	EXIT

Anschließend können Sie den kanalsuche anfangen, indem Sie auf das Feld Anfang tippen. Auf dem Bildschirm für den Kanalsuchlauf können Sie sehen, welche Frequenzen Sie suchen und wie hoch die Signalwerte sind. Die neu gefundenen Kanäle werden auf dem Bildschirm in weißer Farbe angezeigt.

DVB-C SCA	AN CHANNELS			OFF 22K	•		03:15	98%
	TV CHANNELS 5 (5 M	lew)		RADIO	O CHAN	NNELS (	) (0 New)	
TV 4 HD			\$					
KRT TV HD			\$					
HISTORY HD			\$					
BBC EARTH	HD		\$					
BBC FIRST H	ID		\$					
SIGNAL						75%	5	7.8 dBµV
QUALITY						99%		20.0 dB
PROGRESS	1/1	FREQ	S-20	) (DVB 298.00 MH	z)		DVE	3-C
SCAN COMPL	.ETTE					ESC	EXIT	

Kanalabtastung: Sie können die für Ihren Frequenzplan geeigneten TV-Kanäle im DVB-C-Band suchen. Sie können diese Kanäle dann beobachten und messen.

MODUS ABTASTEN: Sie können in 2 Mod abtasten: einzelne Frequenz/ gesamter Plan. FREQUENZ Bei der Suche nach einer einzelnen Frequenz können Sie auswählen, welche Frequenz gesucht werden soll.

Abtasten des Netzwerks Mit das Abtasten des Netzwerks für Betreiber können Sie alle Frequenzen abtasten.

KANÄLE: Sie können Kanäle in 3 Modi suchen und speichern: UNVERSCHLÜSSELT/ VERSCHLÜSSELT/ UNVERSCHLÜSSELT+ VERSCHLÜSSELT.

#### **MESSUNG DES DVB-C-SIGNALS:**

Ihr AS07STCA-4K ist in der Lage, analoge und digitale DVB-C-Signale zu messen. Es kann auch SD-HD-FHD-4K-TV-Kanäle anzeigen.

DVB-C SIGNAL	OFF 22K	oli 🗐 💭 03:10 🔲 <b>100%</b>
SYSTEM	SYSTEM	
CHANNEL	1 CATV	······································
FREQUENCY	2 DVB-C	60
AUDIO FREQ.	3 CATV + DVB-C	50
VIDEO LEVEL		
AUDIO LEVEL		10 Α 51.4 dBμV
<b>Δ V/A</b> 11.1 dE		à
F1 SPECTRUM	CONSTELLATION F3 CHANNEL VIEW	ESC EXIT

Wenn Sie das Menü für die Signalmessung aufrufen, sollten Sie zunächst das System Analoges KABEL TV / Digitales DVB-C oder ATV+DVB-C auswählen. Sie können die Frequenz auswählen, mit der Sie das digitale Kabelfernsehsignal messen möchten, oder Sie können die Signalpegel und die Signalwerte auf dem Bildschirm sehen. Über die Felder SPECTRUM, CONSTELATION und KANALSUCHE am unteren Rand können Sie schnell zu anderen Messmenüs wechseln, die mit der von Ihnen gemessenen Frequenz zusammenhängen. Detaillierte Informationen zur Spektralanalyse und zu den Konstellationseigenschaften finden Sie auf den folgenden Seiten.

DVB-C SIGNAL		i OFF 22K	B 🖵 02:40 🗾 <b>78%</b>
SYSTEM	DVB-C		
CHANNEL	CH-28 (DVB 530.00 MHz)		
FREQUENCY	530.00 MHz		35
BANDWIDTH	8.0 MHz		
bBER	8.4E-004		
PER	<1.00E-7	10 	5 MER 29.5 dB
MOD 256-0	DAM LINK M. 0.0 dB	PASS	KABLO INFO HD
F1 SPECTRUM	F2 CONSTELLATION	F3 SCAN CHANNELS	ESC EXIT

<u>SYSTEM</u>: Er kann ANALOG TV / DVB-C getrennt oder ATV+DTV zusammen im Frequenzplan auswählen. Auf diese Weise werden die Frequenzen dieses Systems auf dem Bildschirm angezeigt. So können Sie Ihre Installationen schneller durchführen.

KANAL: Sie können den Kanal, den Sie messen möchten, im Frequenzplan auswählen, indem Sie auf das Feld tippen.

<u>FREQUENZ</u> Sie können die von Ihnen gemessene Frequenz sehen. Sie können sie mit der Schaltfläche EDIT ändern.

BANDBREITE Für DVB-C können Sie 6,0/7,0/8,0 MHz wählen.

<u>MOD:</u> Nachdem das Signal eingerastet ist, können Sie sehen, in welchem Modus das DVB-C-System sendet.

<u>bBER / PER</u>: Die BER sollte auf dem niedrigsten Niveau liegen, das die Anzahl der Fehler vor oder nach der Korrektur angibt.

LINK Marjin: Sie kann verwendet werden, um festzustellen, wann die Gesamtleistung der Frequenz die Sättigungsschwelle überschritten hat. Ein Signal benötigt eine Sicherheitsmarge, die den Schwellenwert für einen guten Empfang übersteigt, Link Margin muss größer als Null (0) sein.

<u>RF:</u> Sie können den HF-Pegel anhand des roten Balkens erkennen.

MER: Sie können die MER-Rate anhand des grünen Balkens erkennen.

Geben Sie die Parameter der zu messende Frequenz ein. Die farbigen dicken Balken auf der rechten Seite des Bildschirms zeigen die Signalpegel an. Unterhalb der Balken werden die Signalpegelwerte durch Zahlen angegeben. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Balken innerhalb der von Ihnen im Einstellungsmenü gewählten Maximalund Minimalwerte liegen. Wiederum auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie die Frequenzparameter und Signalwerte wie MODULATION, BER, MER. Im Feld in der unteren rechten Ecke erscheint die Warnung UNGESPERRT, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und das Zeichen GÜLTIG, wenn die Signalwerte angemessen sind. Wenn die Signalpegel angemessen sind, werden die Kanalnamen in der unteren linken Leiste angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld tippen, sehen Sie die Kanalnamen bei der von Ihnen gemessenen Frequenz.

KANALSUCHE und SPEICHERN IN KANALLISTE: Drücken Sie das Feld "KANALSUCHE" im unteren rechten Bereich auf einer Frequenz, bei der Sie sicher sind, dass die Signalpegel

geeignet sind. Auf dem Bildschirm KANALSUCHE können Sie mit den Optionen Unverschlüsselt, Verschlüsselt oder mit beiden Optionen suchen. Die von Ihnen abgetasteten Kanäle werden gefunden, der Informationsbildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Kanäle werden in der Liste gespeichert. (Sie können auf die Radiokanäle zugreifen, indem Sie die Taste TV/RADIO drücken).



#### **MESSUNG DES ANALOGEN KABELFERNSEHSIGNALS:**

Wählen wir zunächst KABEL TV ANALOG aus dem System aus. Auf diesem Bildschirm können Sie die Parameter der Frequenz auswählen, die Sie messen möchten. Sie können dann den Kanalnamen, die Videofrequenz, die Audiofrequenz, die Videoleistung, die Audioleistung und den Unterschied zwischen  $\Delta$ VIDEO/AUDIO in dB sehen. Und auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie Ihre Messung mit Signalstärkebalken visuell beschleunigen, die sich je nach Pegel in rot für die Videofrequenzleistung und in grün für die Audiofrequenzleistung ändern. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Leistungsleiste für den Videopegel und den Audiopegel innerhalb der im Einstellungsmenü ausgewählten Maximal- und Minimalwerte liegt. In dem Feld in der unteren rechten Ecke erscheint eine FEHLER-Warnung, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und ein BESTÄTIGUNG-Zeichen, wenn die Signalwerte angemessen sind.



Wenn Sie auf das Feld KANAL ANZEIGEN unten rechts tippen, können Sie die analogen TV-Kanäle sehen, nachdem Sie die Frequenz eingestellt haben. Während der Wiedergabe von analogen TV-Kanälen funktionieren keine Menüfunktionen, Sie können die Wiedergabe von analogem TV nur mit der ESC-Taste beenden.



Auf dem obigen Bildschirm sehen Sie das Spektrum eines analogen UKW-Kabelfernsehkanals. Sie können auf das Video-Audio-Farbspektrum des von Ihnen gemessenen Kanals zugreifen, indem Sie auf dem Bildschirm für die Signalmessung auf das Spektrumfeld tippen.

		Eigenschaften des	Systemsignals	
	Kanalfläche (MHz)	Typ des Videomodus	Typ des Tonmodus	Seitenband-Abstand (MHz)
B (VHF)	7	AM	FM (5.5MHz)	0,75
D	8	AM	FM (6.5MHz)	0,75
G (UHF)	8	AM	FM (5.5MHz)	0,75
н	8	AM	FM (5.5MHz)	1,25
I	8	AM	FM (6.0MHz)	1,25
К	8	AM	FM (6.5MHz)	0,75
K1 (K')	8	AM	FM (6.5MHz)	1,25
L	8	AM	AM (6.5MHz)	1,25
м	6	AM	FM (4.5MHz)	0,75
N	6	AM	FM (4.5MHz)	0,75

Tabelle Über analoge Fernsehsysteme:

Hinweis Die blau markierten Bereiche des Spektrumsbildschirms zeigen die Namen der analogen TV-Kanäle, die grün markierten Fläche die Namen der DTV-Kanäle.



#### ANALYSE DES KABELFERNSEHSPEKTRUMS:

Wenn der Messmodus DIGITALE SPEKTRUMANALYSE eingeschaltet ist, zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des gewählten Frequenzbereichs liegen. Sie können die Namen der analogen Kanäle in blauen Kästen und der DIGITALEN Kanäle in grünen Kästen oben sehen. Sie können die Bandspitzenleistung auf dem Marker sehen, und Sie können auch die momentane Leistung der Markerlinie im unteren linken Teil sehen. Während der Messung der ANALOGEN SPEKTRUMANALYSE zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des ausgewählten Frequenzbereichs liegen. Je nach gewähltem Frequenzplan werden die folgenden Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.



- 1. Namen der Kanäle: Sie können die Kanalnamen in den blauen Kästchen sehen, und diese Kästchen liegen in der Bandbreite des jeweiligen Kanals.
- 2. Die Markierung auf dem Videoträger des Kanals, den Sie messen möchten, zeigt den HF-Pegel an.
- 3. Es ist der Bildträger im Band.
- 4. Er ist der Tonträger in der Band.
- 5. Sie können den Frequenzbereich (Span) ändern, indem Sie 2 Finger auf der roten Fläche öffnen.

UNTERBRINGEN: Durch Antippen dieses Feldes können Sie die Min-/Max-Pegel der Signale auf dem Bildschirm anzeigen lassen, so dass Sie die niedrigsten und höchsten Signale im gesamten Spektrum leicht erkennen können.



REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie speichern, sie in späteren Zusammenstellungen wieder abrufen und mit denselben Einstellungen neu installieren.



EINSTELLUNGEN: Mit diesem Menü können Sie den mit blauen Balken dargestellten Tp-Frequenzplan auf AUS/DIGITAL/ANALOG/DIG+ANA ändern. Auf diese Weise können Sie das Rundfunksystem einschränken, das Sie auf dem Bildschirm sehen möchten. Sie können den Betriebsmodus des Spektrums auf Schnell und datendetailiert ändern. Bereich: Das Spektrum zeigt einen Bereich von 4 Stufen. Auf diese Weise können Sie Ihren Bereich je nach Signalpegel auswählen.

HOCH : 40dBuV~110dBuV - MEDIUM: 20dBuV~80dBuV

NIEDRIG: 0dBuV~60dBuV - UNTEN: -10dBuV~50dBuV

Vergrößern: Sie können den Anzeigemessbereich auf 60db oder 30db einstellen. Sie können die Spektrum anzeige als \*.CSV-Datei und als Bilddatei auf USB exportieren.

#### **DVB-C-KONSTELLATIONSDIAGRAM:**

DVB-C CONSTEI	LLATION		OFF	22	К	•	:		03:00		93%
CHANNEL	CH-28 (DVB 530.00 MHz)										
FREQUENCY	530.00 MHz										
BANDWIDTH	8.0 MHz										
POWER	80.6 dBµV										
MER	20.0 dB				1						
bBER	<1.00E-7					64-(	QAM				
aBER	<1.00E-7		DVB	-C				A	\s C⊦	11	
F1 SPECTRUM	F2 SIGNAL	F3 SC	CAN C	HAN	INEL	S	ES	0	E	XIT	

Das Konstellationsdiagramm zeigt in einer Grafik die Genauigkeit der Koordinaten der zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangenen digitalen I/Q-Symbole. Die Farbskala auf der rechten Seite gibt einen qualitativen Hinweis auf die Signalqualität, indem sie die Farben im Verhältnis zur Intensität, der in einem bestimmten Bereich konzentrierten Punkte abstuft. Die Farbskala reicht von schwarz (kein Symbol) bis rot (höchste Intensität).

Eine größere Verteilung der Symbole deutet auf einen höheren Rauschpegel oder eine schlechtere Signalqualität hin. Wenn es eine Konzentration von Symbolen im Verhältnis zum gesamten Raster gibt, je näher die Sammlung von Koordinatenpunkten beieinander und in einem engeren Bereich liegt (siehe erweitertes Menü für Rastertypen), deutet dies auf ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis oder kein Problem hin.

Diese Symbole werden mit 64QAM-, 128QAM- und 256QAM-ModulationsveRFahren kodiert, wie in den Bildern entsprechend den Modulationsarten festgelegt. Auf diesem Bildschirm können Sie sowohl die Konstellation als auch andere Signalparameter sehen und schnelle und zuverlässige Messungen durchführen.

DVB-C CONSTEI	LLATION	OFF 22K •	03:10 98%
CHANNEL	S-20 (DVB 298.00 MHz)		
FREQUENCY	298.00 MHz		
BANDWIDTH	8.0 MHz		
POWER	57.8 dBµV		5 6 7 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 8 7 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 8 7 8 1 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1 1 8 9 1 8 1 9 1 9 1 9 1 9 1
MER	20.0 dB		
bBER	<1.00E-7	25	6-QAM
aBER	<1.00E-7	DVB-C	HISTORY HD
F1 SPECTRUM	F2 SIGNAL	F <sup>3</sup> SCAN CHANNELS	



#### **DVB-C BILDUNG-GRENZWERTMESSUNG:**

Der Steigung/Grenze List Test ist eine effektive Lösung zur Überprüfung der Gleichmäßigkeit des Kabelsystems und der weiteren Dämpfung der Welle bei hohen Frequenzen. Der AS07STCA kann die Pegel von 12 Kanälen messen und das Messergebnis einfach grafisch darstellen. Sie können die ersten 6 Frequenzen des Bandes vom Anfang des Bandes und die letzten 6 Frequenzen vom Ende des Bandes auswählen. Dann können Sie die Neigung der Gruppe überprüfen und die Verstärker und Elemente in der Kabellinie entsprechend dieser Neigung anordnen.

#### **DVB-C MESSUNG DER TABELLE:**



Der AS07STC nutzt die Kanalsuchlauffunktion, um schnell die Gleichmäßigkeit und Verstärkung des Kabelfernsehsystems zu testen. Analoge oder digitale Systemauswahl, Sie können die Start- und Endfrequenzen mit dem Stufenbereich auswählen und Sie können die Signale im gesamten Band mit einer der 6-7-8MHz Bandbreiten scannen. Für die schnelle Suche nach digitalen Frequenzen muss die Schrittweite gleich der Bandbreite sein. Wenn Sie die Systemeinrichtung abgeschlossen haben oder den Teilnehmer warten wollen, können Sie die Signalwerte aller TPs mit dem Menü TABELLENMESSUNG überprüfen.

DVB-0	C TABLE SEA	RCH		OFF 22K		02:45 86%
#	FREQ.	SYSTEM	BW / AC	POWER	MER / APow	MOD / Δ
6	245.25 MHz	CATV-B	5.50 MHz	65.3 dBµV	53.1 dBµV	Δ: 12.1 dB
7	252.25 MHz	CATV-B	5.50 MHz	62.4 dBµV	52.5 dBµV	Δ: 10.0 dB
8	259.25 MHz	CATV-B	5.50 MHz	62.2 dBµV	47.8 dBµV	Δ: 14.4 dB
9	266.25 MHz	CATV-B	5.50 MHz	61.5 dBµV	48.8 dBµV	Δ: 12.7 dB
10	273.25 MHz	CATV-B	5.50 MHz	58.7 dBµV	48.6 dBµV	Δ: 10.1 dB
11	298.00 MHz	DVB-C	8.0 MHz	57.8 dBµV	20.0 dB	256-QAM
12	306.00 MHz	DVB-C	8.0 MHz	57.9 dBµV	20.0 dB	256-QAM
13	314.00 MHz	DVB-C	8.0 MHz	56.2 dBµV	20.0 dB	256-QAM
SCAI	N COMPLETTED	F1 SAVE	E & EXIT	SAVE TO US	BESC	EXIT

Sie können sehen, welcher analoge oder digitale Kanal ein Problem hat und die Frequenzen miteinander vergleichen. Nachdem Sie alle Frequenzen gescannt haben, sehen Sie die Tabellen auf den Bildern. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie die gesamte Tabelle mit der Schaltfläche "SPEICHERN AUF USB" auf USB speichern und die Messung im verwendeten Frequenzplan speichern.

#### **DVB-C-KANALLISTE:**

DVB-C CHANNEL LIST		OF	F 22K 💿		02:40	84%
TV (19)	81	nci D			Ка	<sup>60</sup> 99
1 KABLO INFO HD			SK			
2 TV 4 HD	\$					
3 KRT TV HD	\$					
4 HISTORY HD	\$ E	530.0	0 MHz ()	C C	VB-C	
5 BBC EARTH HD	\$ et et	PWR	62.3 dBµV	MER	35.2 dB	
6 BBC FIRST HD	\$ S	V.BR	3.3 Mbps	A.BR	184 Kbps	Q
7 S SPORT 2 HD	\$ LCN	SID	VPID	APID	PCR	PMT
8 NBA TV HD	\$ Video	H.264	Audio	6407 MPEG2	6307 HD - 192	2307 0x1080
F1 EDIT				ESC	EXIT	

Sie können DVB-C auf den Bildschirm bringen, indem Sie im MENÜ auf KANALLISTE tippen. Im Menü Kanalliste können Sie einzelne TV- und Radiokanäle auswählen, löschen und verschieben. Sie können die Kanäle auf der linken Seite auswählen. Mit der Taste TV / RADIO können Sie die Liste der Radiosender auf dem Bildschirm sehen.

DVB-C CHANNEL LIST			OF	= 22K		02:30 74%
TV (19)		Davi	nci 😵			KabloInfo
1 KABLO INFO HD	٣			KK		
2 TV 4 HD	\$		<b>F</b>			
3 KRT TV HD	\$		L Y			
4 HISTORY HD	\$	Ce				AN ARE LE MAIN
5 BBC EARTH HD	\$	Keşfet	tmeye Ne Dersin	? 14:30.'da	1.	KabloTV
6 BBC FIRST HD	\$					
7 S SPORT 2 HD	\$	LCN	SID	VPID	APID	PCR PMT
8 NBA TV HD	\$	Video	H.264	Audio	MPEG2	HD - 1920x1080
F1 RENAME	F2 DELET	E	<sup>F3</sup> N	NOVE	ESC	CANCEL EDIT

Sie können den Namen ändern, den Kanal löschen und den Kanal verschieben, indem Sie auf die Kachel Bearbeiten tippen. Sie können die Nummer der neuen Position eingeben, an die die Kanäle verschoben werden sollen, wenn Sie auf einen Kanal tippen, oder Sie tippen auf alle Kanäle, die Sie gemeinsam verschieben möchten, und drücken auf die Verschiebe-Kachel. Einzel- und Sammelkanäle werden jeweils an die neue Position verschoben.



Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl die Bildals auch die Signalpegel, die AV-Bitraten und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, wenn Sie die Pegel-Taste drücken.

#### **J.83B ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DER MESSUNGEN:**

Rufen Sie das Menü J.83B (ANNEX.B) auf Ihrem AS07STCA-4K mit Hilfe des Touchscreens oder der Richtungs- und Pfeiltasten auf der Silikontastatur auf.



#### J.83B (ANNEX.B) EINSTELLUNGEN:

J.83B SET	TINGS	OFF 22K 💽 🖪 🛡 CH	G CHG
			_
	Power Unit	dBµV	
	Power Calibration	0.0 dE	
	Min RF Level	40.0 dBµ\	'
	Max RF Level	80.0 dBµ\	'
	Min MER	25.0 dE	:
	Max BER	1.XXE-1	
	Channel Scan LCN	OFF	:
		ESC	EXIT

<u>Leistungsteil</u>: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Durch Ändern dieses Wertes auf plus + oder minus - können Sie daher die Pegel annähernd korrekt kalibrieren.

<u>Min. RF-Pegel</u> Liegt das Signal bei der Messung unter diesem HF-Pegelwert, ist die korrekte Installation nicht bestätigt.

<u>Maximaler RF-Pegel</u>: Wenn der von Ihnen zu bestimmende HF-Signalpegel über diesem Wert liegt, kann dies das System beschädigen oder eine korrekte Verteilung verhindern.

Min MER: Wenn der MER-Wert unter diesen Wert fällt, wird nicht bestätigt, dass das Gerät korrekt installiert ist.

J.83B SET	TINGS	OFF 22K 💽 🖪 🖵 CHG 🔤 CHG
	Max RF Level	80.0 dBμV
	Min MER	25.0 dB
	Max BER	1.XXE-1
	Channel Scan LCN	OFF
	CHANNELS	1 DELETE ALL CHANNELS
		Restore Factory Defaults
		ESC EXIT

Maximale BER Sie können auswählen, wie hoch die Datenrate der Bitfehlerrate sein daRF.

<u>Abtastung des LCN:</u> Das Gerät sortiert die Kanalzuordnung auf den gescannten Plattformfrequenzen nach dem LCN-Wert (logische Kanalnummer).

ALLE KANÄLE LÖSCHEN: Löscht alle Kanäle im Menü J.83B.

<u>Werksreset</u>: Setzt alle Datenbankinformationen im Menü J.83B auf die Werkseinstellungen zurück.

#### J.83B (ANNEX.B) FREQUENZPLAN:

J.83B FRE	QUENCY PLAN		OFF 22K •		CHG CHG
	Active Plan	J.83B Generic			
		View / Edit Pla	an		
		Rename Pla	1		
		Reset Plan			
		Scan Channe	ls		
				ESC	EXIT

Ihr Gerät kann Dutzende von Frequenzplänen für jedes System in seinem Speicher ablegen, die Sie in Ihren eigenen Installationen oder Betreiberverteilungen verwenden können.

J.8	3B FI	REQUENCY	PLAN		C	)FF 22M			CHG CHG
		, ,	J.83B GENERIC			POSI	TION	1	
	1	S-02	J.83B	114.(	00 MHz	СНА	NNEL	S-02	
	2	S-03	J.83B	122.0	00 MHz				
	3	S-04	J.83B	130.0	00 MHz	DESC	RIPTION	S-02	
	4	S-06	J.83B	138.0	00 MHz	FREQ	UENCY		114.00 MHz
	5	S-07	J.83B	146.0	00 MHz	BAN	OWIDTH		5.06/5.36 MHz
	6	S-08	J.83B	154.0	00 MHz				
	7	S-09	J.83B	162.0	00 MHz				
	~	0.40	1000	470.					
F1	NE	W FREQ	F2 DELETE FR	EQ				ESC	BACK

Sie können diese Frequenzpläne manuell am Gerät oder über das PC-Programm ändern. Sie können auf alle Parameter wie Frequenz, BW, TV-System für jede Frequenz zugreifen.



Sie können Namen vergeben und Parameter für Ihre Frequenzpläne ändern. Sie können Ihren eigenen Plan erstellen.

J.83B SCAN CHA	NNELS	OFF 22K		CHG CHG
	SCAN METHOD	ALL PLAN SCAN		
	FREQUENCY			
	NETWORK	YES		
	CHANNELS	FREE + SCRAMBLED		
		START		
			ESC	EXIT

Anschließend können Sie den kanalsuche anfangen, indem Sie auf das Feld Anfang tippen. Auf dem Bildschirm für den Kanalsuchlauf können Sie sehen, welche Frequenzen Sie suchen und wie hoch die Signalwerte sind. Die neu gefundenen Kanäle werden auf dem Bildschirm in weißer Farbe angezeigt.

J.83B SCA	N CHANNELS		, I	OFF 22K		CHG CHG
	TV CHANNELS 1 (1	New)		RADIO C		0 (0 New)
No Name 25	6					
SIGNAL					88%	77.0 dBµV
QUALITY					99%	20.0 dB
PROGRESS	1/1	FREQ	S-23 (321.0	0 MHz)		J.83B
SCAN COMPL	.ETTE				ESC	EXIT

Kanalabtastung: Sie können die für Ihren Frequenzplan geeigneten TV-Kanäle im J.83B-Band suchen. Sie können diese Kanäle dann beobachten und messen.

MODUS ABTASTEN: Sie können in 2 Mod abtasten: einzelne Frequenz/ gesamter Plan.

FREQUENZ: Wenn Sie eine einzelne Frequenz suchen, können Sie auswählen, welche Frequenz Sie suchen möchten.

Abtasten des Netzwerks Mit das Abtasten des Netzwerks für Betreiber können Sie alle Frequenzen abtasten.

KANÄLE: Sie können Kanäle in 3 Modi suchen und speichern: UNVERSCHLÜSSELT/ VERSCHLÜSSELT/ UNVERSCHLÜSSELT+ VERSCHLÜSSELT.

#### J.83B (ANNEX.B) SIGNALMESSUNG:

Ihr AS07STCA-4K ist in der Lage, J.83B (Annex.B) TV-Signale und Kabel-Internet-RF-Pegel zu messen. Es kann auch SD-HD-FHD-4K-TV-Kanäle anzeigen.

J.83B SIGNAL		OFF 22K •	B 💭 00:00 🔲 <b>3%</b>
CHANNEL	S-23 (321.00 MHz)		
FREQUENCY	321.00 MHz		45
BANDWIDTH	5.06/5.36 MHz		
MOD CODE	64-QAM		
bBER	<1.00E-7		
PER	<1.00E-7	10 RF 77.5 dBμV	5 MER 39.8 dB
LINK M.	20.0 dB	PASS	Scanning
F1 SPECTRUM	F2 CONSTELLATION	F3 SCAN CHANNELS	<sup>ESC</sup> EXIT

Zunächst können Sie die Frequenz auswählen, bei der Sie das J.83B (Annex.B)-Signal messen möchten, oder Sie können die Signalpegel betrachten und die Signalwerte auf dem Bildschirm sehen. Über die Felder SPECTRUM, CONSTELLATION und KANALSUCHE am unteren Rand können Sie schnell zu anderen Messmenüs wechseln, die mit der von Ihnen gemessenen Frequenz zusammenhängen. Detaillierte Informationen zur Spektralanalyse und zu den Konstellationseigenschaften finden Sie auf den folgenden Seiten.

KANAL: Sie können den Kanal, den Sie messen möchten, im Frequenzplan auswählen, indem Sie auf das Feld tippen.

<u>FREQUENZ</u> Sie können die von Ihnen gemessene Frequenz sehen. Sie können sie mit der Schaltfläche BEARBEITEN ändern.

BANDBREITE Bei J.83B können Sie zwischen 5,06/5,36 oder 5,60 MHz wählen.

MOD CODE: Nachdem das Signal verriegelt ist, können Sie sehen, in welchem Modus das J.83B (Annex.B) System sendet.

<u>bBER / PER</u>: Die BER sollte auf dem niedrigsten Niveau liegen, das die Anzahl der Fehler vor oder nach der Korrektur angibt.

LINK Marjin: Sie kann verwendet werden, um festzustellen, wann die Gesamtleistung der Frequenz die Sättigungsschwelle überschritten hat. Ein Signal benötigt eine Sicherheitsmarge, die den Schwellenwert für einen guten Empfang übersteigt, Link Margin muss größer als Null (0) sein.

RF: Sie können den HF-Pegel anhand des roten Balkens erkennen.

MER: Sie können die MER-Rate anhand des grünen Balkens erkennen.

Geben Sie die Parameter der zu messende Frequenz ein. Die farbigen dicken Balken auf der rechten Seite des Bildschirms zeigen die Signalpegel an. Unterhalb der Balken werden die Signalpegelwerte durch Zahlen angegeben. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Balken innerhalb der von Ihnen im Einstellungsmenü gewählten Maximalund Minimalwerte liegen. Wiederum auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie die Frequenzparameter und Signalwerte wie MODULATION, BER, MER. Im Feld in der unteren rechten Ecke erscheint die Warnung UNGESPERRT, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und das Zeichen GÜLTIG, wenn die Signalwerte angemessen sind. Wenn die Signalpegel angemessen sind, werden die Kanalnamen in der unteren linken Leiste angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld tippen, sehen Sie die Kanalnamen bei der von Ihnen gemessenen Frequenz.

KANALSUCHE und SPEICHERN IN KANALLISTE: Drücken Sie das Feld "KANALSUCHE" im unteren rechten Bereich auf einer Frequenz, bei der Sie sicher sind, dass die Signalpegel geeignet sind. Auf dem Bildschirm KANALSUCHE können Sie mit den Optionen Unverschlüsselt, Verschlüsselt oder mit beiden Optionen suchen. Die von Ihnen abgetasteten Kanäle werden gefunden, der Informationsbildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Kanäle werden in der Liste gespeichert. (Sie können auf die Radiokanäle zugreifen, indem Sie die Taste TV/RADIO drücken).



#### J.83B (ANNEX.B) SPEKTRUMANALYSE:

Wenn der Messmodus DIGITALE SPEKTRUMANALYSE eingeschaltet ist, zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des gewählten Frequenzbereichs liegen.

Sie können die Namen der Kanäle in den grünen Kästen oben sehen. Sie können die Bandspitzenleistung auf dem Marker sehen, und Sie können auch die momentane Leistung der Markerlinie im unteren linken Teil sehen.

Namen der Kanäle: Sie können die Kanalnamen in den blauen Kästchen sehen, und diese Kästchen liegen in der Bandbreite des jeweiligen Kanals. Die Markierung auf dem Videoträger des Kanals, den Sie messen möchten, zeigt den HF-Pegel an. Sie können den Frequenzbereich (Span) ändern, indem Sie 2 Finger auf der roten Fläche öffnen.

UNTERBRINGEN: Durch Antippen dieses Feldes können Sie die Min-/Max-Pegel der Signale auf dem Bildschirm anzeigen lassen, so dass Sie die niedrigsten und höchsten Signale im gesamten Spektrum leicht erkennen können.

J.83	3B SPECTRUM		OFF 22K	E CHG CHG
dBµV		C1	C2 46.3 dBµV	REFERENCE
	MANN	mmmm	Mut	LOAD
<b>40</b>				SAVE
30				DELETE
25 20				REMOVE
10	BW. POW.: 60.2 dBµV			
MHz	530	535 540	543.00 545	
F1	AUTO FIT	F2 REFERENCE	F3 SETTINGS	<sup>ESC</sup> EXIT

REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie speichern, sie in späteren Zusammenstellungen wieder abrufen und mit denselben Einstellungen neu installieren.



EINSTELLUNGEN: In diesem Menü können Sie den mit blauen Balken dargestellten Tp-Frequenzplan auf AUS/EIN stellen. Auf diese Weise können Sie die Bandbreiten der Frequenzen auf dem Display sehen. Sie können den Betriebsmodus des Spektrums auf Schnell und daten detailliert ändern.

Bereich: Das Spektrum zeigt einen Bereich von 4 Stufen. Auf diese Weise können Sie Ihren Bereich je nach Signalpegel auswählen.

HOCH : 40dBuV~110dBuV - MEDIUM: 20dBuV~80dBuV

 $NIEDRIG: \ 0 dBuV \sim 60 dBuV \ - \ UNTEN: \ -10 dBuV \sim 50 dBuV$ 

Vergrößern: Sie können den Anzeigemessbereich auf 60db oder 30db einstellen.

Sie können die Spektrum anzeige als \*.CSV-Datei und als Bilddatei auf USB exportieren.

J.83B CONSTEL	LATION	OF	F 22	2K	•	:	•	CHG		CHG
CHANNEL	S-23 (321.00 MHz)									
FREQUENCY	321.00 MHz									
BANDWIDTH	5.06/5.36 MHz									
POWER	76.6 dBµV									
MER	20.0 dB									
bBER	<1.00E-7	ļ			64-(	QAM				
aBER <1		J.83E	J.83B Scanning							
F1 SPECTRUM F2 SIGNAL		F3 SCAN	CHAI	NNEL	.S	ESC	)	E	хіт	

#### J.83B (ANNEX.B) KONSTELLATIONSDIAGRAMM:

Das Konstellationsdiagramm zeigt in einer Grafik die Genauigkeit der Koordinaten der zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangenen digitalen I/Q-Symbole. Die Farbskala auf der rechten Seite gibt einen qualitativen Hinweis auf die Signalqualität, indem sie die Farben im Verhältnis zur Intensität, der in einem bestimmten Bereich konzentrierten Flecken abstuft. Die Farbskala reicht von schwarz (kein Symbol) bis rot (höchste Intensität).

Eine größere Verteilung der Symbole deutet auf einen höheren Rauschpegel oder eine schlechtere Signalqualität hin. Wenn es eine Symbolkonzentration in Bezug auf das gesamte Raster gibt, ist die Sammlung von Koordinatenpunkten umso dichter beieinander und der Bereich, umso enger (siehe erweitertes Menü für Rastertypen), was auf ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis oder kein Problem hinweist.

Diese Symbole werden mit 64QAM- und 256QAM-ModulationsveRFahren kodiert, wie in den Bildern entsprechend den Modulationsarten festgelegt. Auf diesem Bildschirm können Sie sowohl die Konstellation als auch andere Signalparameter sehen und schnelle und zuverlässige Messungen durchführen.

J.83B CONSTELL	ATION	OFF 22	ĸ	B 📟 Chg 🔳	CHG
CHANNEL	C2 (543.00 MHz)				
FREQUENCY	543.00 MHz				
BANDWIDTH	5.06/5.36 MHz				
POWER	60.9 dBµV				
MER	20.0 dB				
bBER	<1.00E-7		256-Q	)AM	
aBER	<1.00E-7	J.83B		Scanning	
F1 SPECTRUM	F2 SIGNAL	F3 SCAN CHAN	INELS	ESC EXIT	



#### J.83B (ANNEX.B) MESSUNG DER KIPPGRENZE:

Der Steigung/Grenze List Test ist eine effektive Lösung zur Überprüfung der Gleichmäßigkeit des Kabelsystems und der weiteren Dämpfung der Welle bei hohen Frequenzen. Der AS07STCA kann die Pegel von 12 Kanälen messen und das Messergebnis einfach grafisch darstellen. Sie können die ersten 6 Frequenzen am Anfang der Gruppe und die letzten 6 Frequenzen am Ende der Gruppe auswählen. Dann können Sie die Neigung der Gruppe überprüfen und die Verstärker und Elemente in der Kabellinie entsprechend dieser Neigung anordnen.

# OFF 22K 💽 🖪 📟 CHG 💽 CHG **J.83B TABLE SEARCH** START FREQUENCY 530.00 MHz STOP FREQUENCY 600.00 MHz STEP 1.0 MHz BANDWIDTH 5.06/5.36 MHz START SEARCH EXIT

#### J.83B (ANNEX.B) TABELLENMESSUNG:

Der AS07STC nutzt die Kanalsuchlauffunktion, um schnell die Gleichmäßigkeit und Verstärkung des Kabelfernsehsystems zu testen. Sie können die Start- und Endfrequenzen mit dem Stufenbereich auswählen und die Signale im gesamten Band mit einer der Bandbreiten 5.06/5.36 oder 5.60MHz scannen. Wenn Sie die Systemeinrichtung abgeschlossen haben oder den Teilnehmer warten wollen, können Sie die Signalwerte aller TPs mit dem Menü TABELLENMESSUNG überprüfen.

J.83B	TABLE SEAR	СН		İ OFF 22K	• B 🛡	02:05 <b>62%</b>
#	FREQ.	SYSTEM	BANDWIDTH	POWER	MER / APow	MOD / Δ
1	543.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	69.5 dBµV	31.4 dB	256-QAM
2	549.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	67.0 dBµV	29.2 dB	256-QAM
3	555.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	69.2 dBµV	30.9 dB	256-QAM
4	561.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	69.2 dBµV	31.2 dB	256-QAM
5	567.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	69.7 dBµV	30.0 dB	256-QAM
6	573.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	68.8 dBµV	30.1 dB	256-QAM
7	579.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	67.9 dBµV	30.0 dB	256-QAM
8	585.00 MHz	J.83B	5.06/5.36 MHz	66.9 dBµV	29.6 dB	256-QAM
SCAI	N COMPLETTED	<sup>F1</sup> SAVI	E & EXIT	SAVE TO US	B	EXIT

Sie können sehen, welcher Kanal im gesamten Plan ein Problem hat und die Frequenzen miteinander vergleichen. Nachdem Sie alle Frequenzen gescannt haben, sehen Sie die Tabellen auf den Bildern. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie die gesamte Tabelle mit der Schaltfläche "SPEICHERN AUF USB" auf USB speichern und die Messung im verwendeten Frequenzplan speichern.

#### J.83B (ANNEX.B) KANALLISTE:



J.83B Sie können es auf den Bildschirm bringen, indem Sie KANALLISTE im MENU berühren. Im Kanallistenmenü können Sie einzelne TV- und Radiokanäle auswählen, löschen und verschieben. Sie können die Kanäle auf der linken Seite auswählen. Mit der Taste TV / RADIO können Sie die Liste der Radiosender auf dem Bildschirm sehen.



Sie können den Namen ändern, den Kanal löschen und den Kanal verschieben, indem Sie auf die Kachel Bearbeiten tippen. Sie können die Nummer der neuen Position eingeben, an die die Kanäle verschoben werden sollen, wenn Sie auf einen Kanal tippen, oder Sie tippen auf alle Kanäle, die Sie gemeinsam verschieben möchten, und drücken auf die Verschiebe-Kachel. Einzel- und Sammelkanäle werden jeweils an die neue Position verschoben.



Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl die Bildals auch die Signalpegel, die AV-Bitraten und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, wenn Sie die Pegel-Taste drücken. Sie können sie mit den Tasten rechts/links einund ausschalten.

#### **ISDB-T SIGNALMESSUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Rufen Sie das ISDB-T-Menü Ihres AS07STCA-4K über den Touchscreen oder die Richtungsund Pfeiltasten auf der Silikontastatur auf.

STCA MAIN MENU		İ OFF 22K 💽	B 🛡 02:55 🚺 92%
DV35/52 DVB-S/S2	DVB-C	<b>DV31712</b> DVB-T/T2	SETTINGS
	J.83B	ISDB-T	
AHD / TVI / CVI	HDMI IN	HDMI OUT	A/V OUT
STCA V1.629 05.09.2023			IP: 192.168.1.22

#### **ISDB-T-EINSTELLUNGEN:**

ISDB-T SE	TTINGS	i Off 22K 💽 🖪 🖵 🕻	12:15 <b>66%</b>
	Power Unit	dBµV	
	Power Calibration	0.0 dB	
	Min RF Level	40.0 dBµV	
	Max RF Level	80.0 dBµV	
	Min MER	25.0 dB	
	Max BER	1.XXE-1	
	Channel Scan LCN	OFF	
		ESC	EXIT

Leistungsteil: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Durch Ändern dieses Wertes auf plus + oder minus - können Sie daher die Pegel annähernd korrekt kalibrieren.

<u>Min. RF-Pegel</u>: Liegt das Signal bei der Messung unter diesem HF-Pegelwert, ist die korrekte Installation nicht bestätigt.

<u>Maximaler RF-Pegel</u>: Wenn der von Ihnen zu bestimmende HF-Signalpegel über diesem Wert liegt, kann dies das System beschädigen oder eine korrekte Verteilung verhindern.

Min MER: Wenn der MER-Wert unter diesen Wert fällt, wird nicht bestätigt, dass das Gerät korrekt installiert ist.

ISDB-T SE	TTINGS	i off 22K 💽 🖪 🖵 02	2:15 <b>66%</b>				
	Max RF Level	80.0 dBµV					
	Min MER	25.0 dB					
	Max BER	1.XXE-1					
	Channel Scan LCN	OFF					
	CHANNELS	1 DELETE ALL CHANNELS					
	Restore Factory Defaults						
		ESC	EXIT				

Maximale BER Sie können auswählen, wie hoch die Datenrate der Bitfehlerrate sein darf.

<u>Abtastung des LCN:</u> Das Gerät sortiert die Kanalzuordnung auf den gescannten Plattformfrequenzen nach dem LCN-Wert (logische Kanalnummer).

ALLE KANÄLE LÖSCHEN: Löscht alle Kanäle aus dem ISDB-T-Menü.

<u>Werksreset:</u> Stellt alle Datenbankinformationen im ISDB-T-Menü auf die Werkseinstellungen zurück.

#### **ISDB-T-FREQUENZPLAN:**

ISDB-T FR	EQUENCY PLAN	i OFF 22K	oli 🖪 🖵 02:20 🛑 <b>67%</b>
	Active Plan	ISDB-T Japan	
		View / Edit Plan	
		Rename Plan	
		Reset Plan	
		Scan Channels	
			ESC EXIT

Ihr Gerät kann Dutzende von Frequenzplänen für jedes System in seinem Speicher ablegen, die Sie in Ihren eigenen Installationen oder Betreiberverteilungen verwenden können.

ISDB-T FREQUENCY PLAN				1	)FF 22K	8 📟 02:15	<b>66%</b>	
			ISDB-T JAPAN			POSITION	1	
	1	CH-13	ISDB-T	473.	14 MHz	CHANNEL	CH-13	
	2	CH-14	ISDB-T	479.	14 MHz	DESCRIPTION	CH-13	
	3	CH-15	ISDB-T	485.	14 MHz			
	4	CH-16	ISDB-T	491.	14 MHz	FREQUENCY	4	73.14 MHz
	5	CH-17	ISDB-T	497.	14 MHz	BANDWIDTH		6.0 MHz
	6	CH-18	ISDB-T	503.	14 MHz			
	7	CH-19	ISDB-T	509.	14 MHz			
			-					
F1	NE	W FREQ	F2 DELETE FF	REQ			ESC BAC	K

Sie können diese Frequenzpläne manuell am Gerät oder über das PC-Programm ändern. Sie können auf alle Parameter wie Frequenz, BW, TV-System für jede Frequenz zugreifen.

ISDB-T FREQ	UENCY PLA	N		<b>1</b> OFF 221		02:05 62%
A	PLAN N	IAME				
	ISDB-T	Japan			ОК	
		•	Pename	Plan		
			Kename	r idit		Į.
Q W	2 B	R <sup>4</sup>	T Y	6 U 7	I <sup>s</sup> O	° P° 🛛
A	S D	F	G	H J	К	L 🥥
◆ Z	x	С	V B	N	M !	?
?123			Englis	h		. ©

Sie können Namen vergeben und Parameter für Ihre Frequenzpläne ändern. Sie können Ihren eigenen Plan erstellen.

ISDB-T SCAN CH	ANNELS	İ OFF 22K	8 📼	02:20 71%
	SCAN METHOD	ALL PLAN SCAN		
	FREQUENCY			
	NETWORK	YES		
	CHANNELS	FREE + SCRAMBLED		
		START		
			ESC	EXIT

Anschließend können Sie das Abtastung des Kanals starten, indem Sie auf die Kachel Start tippen. Auf dem Bildschirm für den Kanalsuchlauf können Sie sehen, welche Frequenzen Sie suchen und wie hoch die Signalwerte sind. Die neu gefundenen Kanäle werden auf dem Bildschirm in weißer Farbe angezeigt.

ISDB-T SC	AN CHANNELS		<b>i</b> OFF 22K		02:30 <b>72%</b>
	TV CHANNELS 1 (1 N	lew)	RADIO	CHANNELS	0 (0 New)
As CH1					
SIGNAL				88%	76.7 dBµV
QUALITY				99%	20.0 dB
PROGRESS	1/1	FREQ	CH-14 (473.14 MHz)		ISDB-T
SCAN COMPL	.ETTE			ESC	EXIT

Kanalabtastung: Sie können die für Ihren Frequenzplan geeigneten TV-Kanäle im ISDB-T-Band suchen. Sie können diese Kanäle dann beobachten und messen.

Abtastungsmodus: Sie können in 2 Mod abtasten: einzelne Frequenz/ gesamter Plan.

FREQUENZ: Wenn Sie eine einzelne Frequenz suchen, können Sie auswählen, welche Frequenz Sie suchen möchten.

Abtasten des Netzwerks Mit das Abtasten des Netzwerks für Betreiber können Sie alle Frequenzen abtasten.

KANÄLE: Sie können Kanäle in 3 Modi suchen und speichern: UNVERSCHLÜSSELT / VERSCHLÜSSELT / UNVERSCHLÜSSELT + VERSCHLÜSSELT.

#### **MESSUNG DES ISDB-T-SIGNALS:**

Das Gerät AS07STCA-4K kann ISDB-T-Signale auch in mehreren unterschiedlichen Modulationen messen. Es kann auch SD-HD-FHD-4K-TV-Kanäle anzeigen.

ISDB-T	SIGNAL					OFF 22K		8 🛡	02:55	90%
CHANN	EL	CH-14 (473.14 MHz)								
FREQUE	NCY	473.14 MHz								
BANDW	IDTH		6.0 MHz							35
		11.7 dB								
MOD	64-QAM 3/	4								
bBER	<1.00E-	7		<1.00E-7	·····10·····	RF 69.2 dB	ΨV	М	ER 29.1 dB	
aBER	<1.00E-	7			PASS			,	As CH1	
<sup>F1</sup> SPECTRUM		F2 CONSTELLATION		F3 SCAN CHANNELS			ESC EXIT			

Zunächst können Sie die Frequenz auswählen, bei der Sie das ISDB-T-Signal messen möchten, oder Sie können die Signalpegel betrachten und die Signalwerte auf dem Bildschirm sehen. Über die Felder SPECTRUM, CONSTELATION und KANALSUCHE am unteren Rand können Sie schnell zu anderen Messmenüs wechseln, die mit der gemessenen Frequenz zusammenhängen (die Frequenz 473,143MHz sollte im Gerät als 473,14MHz eingegeben werden). Detaillierte Informationen zur Spektralanalyse und zu den Konstellationseigenschaften finden Sie auf den folgenden Seiten.

KANAL: Sie können den Kanal, den Sie messen möchten, im Frequenzplan auswählen, indem Sie auf das Feld tippen.

<u>FREQUENZ</u>: Sie können die von Ihnen gemessene Frequenz sehen. Sie können sie mit der Schaltfläche BEARBEITEN ändern.

BANDBREITE Für ISDB-T können Sie 6/7/8 MHz wählen.

<u>MOD CODE</u>: Nachdem das Signal gesperrt wurde, können Sie sehen, in welchem Modus die Sendung im ISDB-T-System empfangen wird. Im ISDB-T-System können 3 verschiedene Modi gleichzeitig in Konstellation gesendet werden.

<u>bBER / aBER</u>: Die BER sollte auf dem niedrigsten Niveau liegen, das die Anzahl der Fehler vor oder nach der Korrektur angibt. Für 3 verschiedene Modi werden die BER-Werte auf dem Bildschirm angezeigt.

LINK Marjin: Sie kann verwendet werden, um festzustellen, wann die Gesamtleistung der Frequenz die Sättigungsschwelle überschritten hat. Ein Signal benötigt eine Sicherheitsmarge, die den Schwellenwert für einen guten Empfang übersteigt, Link Margin muss größer als Null (0) sein.

<u>RF:</u> Sie können den HF-Pegel anhand des roten Balkens erkennen.

MER: Sie können die MER-Rate anhand des grünen Balkens erkennen.

Geben Sie die Parameter der zu messende Frequenz ein. Die farbigen dicken Balken auf der rechten Seite des Bildschirms zeigen die Signalpegel an. Unterhalb der Balken werden die Signalpegelwerte durch Zahlen angegeben. Anhand des grünen Bereichs können Sie erkennen, ob die Balken innerhalb der von Ihnen im Einstellungsmenü gewählten Maximalund Minimalwerte liegen. Wiederum auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie die Frequenzparameter und Signalwerte wie MODULATION, BER, MER. Im Feld unten rechts erscheint die Warnung Nicht gesperrt, wenn die Signalwerte nicht ausreichend sind, und das Zeichen gültig, wenn die Signalwerte angemessen sind. Wenn die Signalpegel angemessen sind, werden die Kanalnamen in der unteren linken Leiste angezeigt. Wenn Sie auf dieses Feld tippen, sehen Sie die Kanalnamen bei der von Ihnen gemessenen Frequenz.

KANALSUCHE und ANMELDEN AUF DER KANALLISTE: Drücken Sie das Feld "KANALSUCHE" im unteren rechten Bereich auf einer Frequenz, bei der Sie sicher sind, dass die Signalpegel geeignet sind. Auf dem Bildschirm KANALSUCHE können Sie mit den Optionen UNVERSCHLÜSSELT, VERSCHLÜSSELT oder mit beiden Optionen suchen. Die von Ihnen gesuchten Kanäle werden gefunden, dann wird der Informationsbildschirm auf dem Bildschirm angezeigt und die Kanäle werden in der Liste gespeichert. (Sie können auf die Radiokanäle zugreifen, indem Sie die Taste TV/RADIO drücken).

#### **ISDB-T-SPEKTRUMANALYSE:**



Wenn der Messmodus DIGITALE SPEKTRUMANALYSE eingeschaltet ist, zeigt das Gerät alle ANALOGEN und DIGITALEN Trägersignale an, die innerhalb des gewählten Frequenzbereichs liegen.

Sie können die Namen der Kanäle in den grünen Kästen oben sehen. Sie können die Bandspitzenleistung auf dem Marker sehen, und Sie können auch die momentane Leistung der Markerlinie im unteren linken Teil sehen.

Namen der Kanäle: Sie können die Kanalnamen in den blauen Kästchen sehen, und diese Kästchen liegen in der Bandbreite des jeweiligen Kanals. Die Markierung auf dem Videoträger des Kanals, den Sie messen möchten, zeigt den HF-Stufe an. Sie können den Frequenzbereich (Span) ändern, indem Sie 2 Finger auf der roten Fläche öffnen.

UNTERBRINGEN: Durch Antippen dieses Feldes können Sie die Min-/Max-Pegel der Signale auf dem Bildschirm anzeigen lassen, so dass Sie die niedrigsten und höchsten Signale im gesamten Spektrum leicht erkennen können.



REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie speichern, sie in späteren Zusammenstellungen wieder abrufen und mit denselben Einstellungen neu installieren.



EINSTELLUNGEN: In diesem Menü können Sie den mit blauen Balken dargestellten Tp-Frequenzplan auf AUS/EIN stellen. Auf diese Weise können Sie die Bandbreiten der Frequenzen auf dem Display sehen. Sie können den Betriebsmodus des Spektrums auf FAST und DETAILED ändern.

Dezember: Das Spektrum zeigt einen Bereich von 4 Stufen. Auf diese Weise können Sie Ihren Bereich je nach Signalpegel auswählen.

 $\mathsf{HOCH}: 40 dBuV{\sim}110 dBuV - \mathsf{MEDIUM}: 20 dBuV{\sim}80 dBuV$ 

 $NIEDRIG: \ 0 dBuV \sim 60 dBuV \ - \ UNTEN: \ -10 dBuV \sim 50 dBuV$ 

Vergrößern: Sie können den Anzeigemessbereich auf 60db oder 30db einstellen.

Sie können die Spektrum anzeige als \*.CSV-Datei und als Bilddatei auf USB exportieren.

#### **ISDB-T KONSTELLATIONSDIAGRAMM:**

ISDB-1	CONSTE	LATION		<b>İ</b> OFF 22	K	1 🔍 02:25 🔜	70%
CHANN	IEL	CH-14 (	CH-14 (473.14 MHz)				
FREQU	ENCY	473.14 MHz 6.0 MHz					
BANDW	/IDTH			6.0 MHz		lle de le la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la c	
PWR	76.3 dE	BμV MER	20.0 dB			- 14 · 14 · 14 · 17 · 14 · 17 · 14 · 14 ·	
MOD	64-QAM 3/-	4 N/A					
bBER	<1.00E-	<b>7</b> <1.00E-7		64	1-QAM 3/4	N/A   N/A	
aBER	<1.00E-	<b>7</b> <1.00E-7		PASS		As CH1	
<sup>F1</sup> S	PECTRUM	F2 SIG	GNAL	F3 SCAN CHAN	INELS	ESC EXIT	

Das Konstellationsdiagramm zeigt in einer Grafik die Genauigkeit der Koordinaten der zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangenen digitalen I/Q-Symbole. Die Farbskala auf der rechten Seite gibt einen qualitativen Hinweis auf die Signalqualität, indem sie die Farben im Verhältnis zur Intensität, der in einer bestimmten Fläche konzentrierten Punkte abstuft.

Eine größere Verteilung der Symbole deutet auf einen höheren Rauschpegel oder eine schlechtere Signalqualität hin.

Wenn es eine Konzentration von Symbolen im Verhältnis zum gesamten Raster gibt, je näher die Sammlung von Koordinatenpunkten beieinander und in einem engeren Bereich liegt (siehe erweitertes Menü für Rastertypen), deutet dies auf ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis oder kein Problem hin. Diese Symbole werden mit 64QAM-OFDM-, 16QAM-OFDM-, QPSK-OFDM- und DQPSK-OFDM-Modulationsverfahren kodiert, wie in den Bildern zu sehen ist, die je nach Modulationsart bestimmt werden. Auf diesem Bildschirm können Sie sowohl die Konstellation als auch andere Signalparameter sehen.

ISDB-T	SDB-T CONSTELLATION				<b>İ</b> OFF 22	K 💽 🛛		02:25	70%
CHANN	EL		CH-14 (473.14 MHz)						
FREQUE	ENCY	473.14 MH;		473.14 MHz	z z za za za za za za za za za za za za				•
BANDW	IDTH		6.0 MHz		and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s				
PWR	76.3 d	BμV	ER	20.0 dB					
MOD	64-QAM 3/	′4	N/A						
bBER	<1.00E-	-7	:1.00E-7		64	-QAM 3/4	N/A   N	I/A	
aBER	<1.00E-	-7	1.00E-7		PASS		As	CH1	
<sup>F1</sup> S	PECTRUM	F2	SIG	NAL	F <sup>3</sup> SCAN CHAN	INELS	ESC	EXIT	

#### **ISDB-T BILDUNGSGRENZWERTMESSUNG:**



Der Bildung/Grenze List Test ist eine effektive Lösung zur Überprüfung der Gleichmäßigkeit des Kabelsystems und der weiteren Dämpfung der Welle bei hohen Frequenzen. Der AS07STCA kann die Pegel von 12 Kanälen messen und das Messergebnis einfach grafisch darstellen. Sie können die ersten 6 Frequenzen am Anfang der Gruppe und die letzten 6 Frequenzen am Ende der Gruppe auswählen. Dann können Sie die Neigung der Gruppe überprüfen und die Verstärker und Elemente in der Kabellinie entsprechend dieser Neigung anordnen.

#### **ISDB-T TABELLENMESSUNG:**

ISDB-T TA	BLE SEARCH		1	OFF 22K	•	8 📼	02:20	<b>6</b> 7	7%
	SEARCH MODE								
	START FREQUENCY				4	70.14	MHz		
	STOP FREQUENCY				4	80.00	MHz		
	STEP					0.5	MHz		
	BANDWIDTH					6.0	MHz		
		START S	EARCH						
						ESC	EXI	т	

Der AS07STC nutzt die Kanalsuchlauffunktion, um schnell die Gleichmäßigkeit und Verstärkung des Kabelfernsehsystems zu testen. Sie können die Start- und Endfrequenzen mit Schrittabstand wählen und die Signale im gesamten Band mit einer der Bandbreiten 6/7/8MHz abtasten. Wenn Sie die Systemeinrichtung abgeschlossen haben oder den Teilnehmer warten wollen, können Sie die Signalwerte aller TPs mit dem Menü TABELLENMESSUNG überprüfen.

ISDB-	ISDB-T TABLE SEARCH			i OFF 22K		02:20 67%	
#	FREQ.	SYSTEM	BW / AC	POWER	MER / APow	MOD / Δ	
1	473.14 MHz	ISDB-T	6.0 MHz	76.7 dBµV	20.0 dB	64-QAM 3/4	
SCAI	N COMPLETTED	F1 SAVE	E & EXIT	F2 SAVE TO U	SB ESC	EXIT	

Sie können sehen, welcher Kanal im gesamten Plan ein Problem hat und die Frequenzen miteinander vergleichen. Nachdem Sie alle Frequenzen gescannt haben, sehen Sie die

Tabellen auf den Bildern. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, können Sie die gesamte Tabelle mit der Schaltfläche "Verlieren an USB" auf USB speichern und die Messung im verwendeten Frequenzplan speichern.

#### OFF 22K 💽 🖪 🖵 02:15 🚺 65% **ISDB-T CHANNEL LIST** TF TV (1) 99 88 1 As CH1 473.14 MHz () ISDR 76.7 dBµV PWR MER 29.9 dB V.BR 5.2 Mbps A.BR 138 Kbps 0 .(0 --- 0) 256 2001 2002 2000 129 Video H.264 Audio HD - 1920x1080 MPEG2 EDIT EXIT

**ISDB-T-KANALLISTE:** 

Sie können sie auf den Bildschirm bringen, indem Sie im ISDB-T MENU auf KANALLISTE tippen. Im Menü Kanalliste können Sie einzelne TV- und Radiokanäle auswählen, löschen und verschieben. Sie können die Kanäle auf der linken Seite auswählen. Mit der Taste TV / RADIO können Sie die Liste der Radiosender auf dem Bildschirm sehen.



Sie können den Namen ändern, den Kanal löschen und den Kanal verschieben, indem Sie auf die Kachel Bearbeiten tippen. Sie können die Nummer der neuen Position eingeben, an die die Kanäle verschoben werden sollen, wenn Sie auf einen Kanal tippen, oder Sie tippen auf alle Kanäle, die Sie gemeinsam verschieben möchten, und drücken auf die Verschiebe-Kachel. Einzel- und Sammelkanäle werden jeweils an die neue Position verschoben.



Sie können das Bild vergrößern, indem Sie darauf tippen, und Sie können sowohl den Bildals auch den Signalpegel, die AV-Bitrate und die PID-Werte auf demselben Bildschirm sehen, indem Sie die Taste STUFE drücken.



#### ANLEITUNG ZUR MESSUNG DES GSM-MOBILFUNKSIGNALS UND ZUR <u>NUTZUNG:</u>

Rufen Sie das Menü des mobilen (GSM) Analyzers auf Ihrem AS07STCA-4K auf, indem Sie den Touchscreen oder die Richtungs- und Pfeiltasten auf der Silikontastatur verwenden. Sie können die Leistung und das Spektrum der Uplink-Frequenzen der Gasstationen im Menü Mobile GSM Analyser sehen.

STCA MAIN MENU		OFF 22K	🗄 📟 СНБ 🔜 СНБ
DV3:5/52 DVB-5/52	DVB-C	DV317/172 DVB-T/T2	SETTINGS
	」 [] J.83B	区印语目 ISDB-T	
AHD / TVI / CVI	HDMI IN	HDMI OUT	
STCA V1.627 22.08.2023			IP: 192.168.1.22

#### **MOBILE GSM-EINSTELLUNGEN:**

MOBILE S	ETTINGS	OFF 22K •	в 📟 Сна	
	<b></b>			
	Power Unit	dBμV		
	Power Calibration		0.0 dB	
		Restore Factory Defaults		
		Restore ractory Derautis		
			ESC	хіт

Leistungsteil: Sie können die Signalpegel auf dem Display in den Einheiten dBuV/dBm/dBmV ablesen.

<u>Kalibrierung der Leistung</u>: Die Fehlertoleranz der Messwerte kann sich je nach Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer erhöhen. Durch Ändern dieses Wertes auf plus + oder minus - können Sie daher die Pegel annähernd korrekt kalibrieren.

<u>Werksreset</u>: Stellt alle Datenbankinformationen im Menü des Mobile GSM Analyser auf die Werkseinstellungen zurück.

#### MOBILE (GSM) FREQUENZPLAN:

MOBILE FREQUENC	CY PLAN OFF 22K	🖪 📟 СНС 🔜 СНС
BAND 1 Turk 2 Turk 3 Vod	BAND   1 5G - 700 MHz   2 4G - 800 MHz   3 GSM - 900 MHz   4 DCS - 1800 MHz   5 UMTS - 2100 MHz	8.000 MHz 8.000 MHz 9.000 MHz
F1 NEW CHANNEL	F2 DELETE CHANNEL	ESC BACK

Ihr Gerät speichert einen Frequenzplan für jedes GSM-System, der bei Repeater-Installationen verwendet werden kann. Sie können einen Namen für Ihre Frequenzpläne vergeben.

MOBILE F	REQUE	NCY PL	AN						СНБ	CHG
	BAND 1 2 3 V	NEW Cl	5G - 700 HANNEL	<u>MHz</u>	·	BEGIN		OK 758.000 N		
						FND		760 000 1	41.1	Ŷ
Q	W	E	R	Τ	Y	U	8	0 °	P	
А	S	D	F	G	Н	J	К	L		0
<u>+</u>	Z	Х	С	V	В	Ν	Μ	!	?	<b></b>
?123	,									٢

Sie können die Frequenzpläne 5G-4G-3G-GSM1800-GSM900 manuell am Gerät oder über das PC-Programm ändern. Frequenzbereich und Bandbreite müssen für jedes Betreiberband eingegeben werden.

MOBILE FREQUENCY PLAN						
	BAND	5G - 700 MHz				
	1 Turkcell	(758-768 MHz)	CHANNEL	Turkcell		
	2 Turk Tele	ekom (768-778 MHz)	BEGIN	758.000 MHz		
	3 Vodafon	<b>3</b> Vodafone (778-788 MHz)		768.000 MHz		
			BW	10.000 MHz		
<sup>F1</sup> NEW CHANNEL <sup>F2</sup> DELETE CHANNEL		<sup>2</sup> DELETE CHANNEL		ESC BA	СК	

#### **BEISPIELHAFTE MOBILE GSM-MESSBILDSCHIRME:**

Sie können die Spektrums Messungen der GSM-Betreiber im 5G 700MHz-Band sehen.



Sie können die Spektrums Messungen der GSM-Betreiber im 4G 800MHz-Band sehen.



Sie können die Spektrums Messungen der GSM-Betreiber im 3G UMTS 2100MHz Band sehen.



Sie können die Spektrums Messungen der GSM-Betreiber im GSM 1800MHz-Band sehen.





Sie können die Spektrums Messungen der GSM-Betreiber im GSM 900MHz-Band sehen.

#### REFERENZEN und EINSTELLUNGEN:



REFERENZ: Sie können die obersten Punkte des Spektrums als weiße Linie abspeichern und bei den nächsten Messungen wieder abrufen und mit den gleichen Einstellungen neu einrichten.

EINSTELLUNGEN: Mit diesem Menü können Sie die mit blauen Balken angezeigten Operator-Namen in AUS/EIN ändern. Auf diese Weise können Sie das System einschränken, das Sie auf dem Bildschirm sehen möchten. Sie können die Betriebsart des Spektrums schnell und präzise ändern.

Sie können die Spektrums anzeige als \*.CSV-Datei und als IMAGE-Datei auf USB exportieren.

### **CCTV - A/V - HDMI EINGANGTEST- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN:**

Rufen Sie das Menü Mobile (GSM) Analyser auf Ihrem AS07STCA-4K auf, indem Sie den Touchscreen oder die Richtungs- und Pfeiltasten auf der Silikontastatur verwenden. Über die Menüs CCTV - A/V - HDMI-Eingang/Ausgang können Sie den Fokus und die Richtung von AHD/TVI/CVI/PAL-Kameras einstellen, Kabel und Fernseher über den HDMI-Ausgang testen, jede HDMI-Quelle bis zu 1080p über den HDMI-Eingang testen und Pal über den AV-Ausgang ausgeben.



Wenn Sie AHD/TVI/CVI wählen, zählt das Gerät 3 Sekunden und schaltet in den CCTV-Modus. Unten sehen Sie, welche Auflösungen er unterstützt.

ANALOG	: PAL - NTSC AV-Eingang
AHD	: 1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP
TVI	: 1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 8MP
CVI	: 1MP, 2MP, 4MP, 8MP



Wenn Sie HDMI IN wählen, können Sie jede HDMI-Quelle bis zu 1080p testen, DVR-Geräteeinstellungen vornehmen und das Gerät als Monitor verwenden.

HDMI-EINGANG : SD - HD - FHD



Wenn Sie HDMI Ausgang wählen, zählt das Gerät 3 Sekunden und Sie können Kabel und Fernseher mit einer Auflösung von bis zu 4K testen. Um diesen Modus zu verlassen und zum HAUPTMENÜ zurückzukehren, drücken Sie einfach AV/AHD/IN/OUT.

HDMI Ausgang : SD - HD - FHD - 4K



Wenn Sie AV EINGANG/ Ausgang wählen, zählt das Gerät 3 Sekunden, und Sie können den Pal-Ausgang geben und Tests durchführen. Um diesen Modus zu verlassen und zum HAUPTMENÜ zurückzukehren, drücken Sie einfach AV/AHD/IN/OUT.

AV Output : PAL - NTSC AV output (without display)

AV Input : PAL - NTSC AV Input

#### Gebrauchsanleitung für Lithium-Batterien

#### <u>Allgemein</u>

Die Lithium-Batterien (LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion) können wiederaufladen, verfügen nicht nur eine deutlich höhere Kapazität als NiMH- oder NiCd-Akkus, sie haben auch ein wesentlich geringeres Gewicht. Die Lithium-Batterien können jedoch sehr schnell durch Tiefentladung, Überladung und Überlast unbrauchbar werden. Siekönnen bei falschem Umgang Feuer fangen und somit Brände auslösen oder körperlich Schäden verursachen.

#### Die richtige Dimensionierung

Je höher der entnommene Strom ist, desto größer ist die Erwärmung des Akkus und umso geringer wird die nutzbare Kapazität. Die ideale Betriebstemperatur beim Entladen liegt zwischen +20°C und +40°C und darf auch unter extremer Belastung +60°C nicht übersteigen.

#### Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Wenn keine konkreten Herstellerangabenvorliegen, sollte der Akku auf Dauer nicht höher als mit ca. 50% des maximal zulässigen Spitzenstromes belastet werden. Die maximal zulässige Akkutemperatur von +60°C darf dabei auf keinem Fall überschritten werden.

#### **Optimales Laden des Akkus**

Ein LiPo-Akku muss mit einem speziellen Ladegerät strom-/spannungsgeregelt geladen werden.

Das bedeutet: Zum Beginn des Ladevorgangs muss der Ladestrom auf einen Wert von 1 C begrenzt werden. Maximal zulässigen Ladespannung von 4,2 V/Zelle wird die Spannung konstant gehalten und der Ladestrom geht langsam zurück. Wenn der Ladestrom den geringsten Wert erreicht hat, ist der Akku voll-geladen.

#### **Tiefentladung**

Tiefentladung in jeden Fall zu vermeiden. Da eine Entladung unter 2,5 V pro Zelle zu einer dauerhaften Schädigung des Akkus führt, ist diese Aus Sicherheitsgründen sollten Sie programmierbare Fahrt so einstellen, dass bereits bei einer Spannung von 3,0 V pro Zelle die Unterspannungserkennung anspricht. Alternativ dazu sind optische Unterspannungsanzeigen ebenfalls sehr empfehlenswert.

#### Entsorgungshinweis:

Zu entsorgende Lithium-Batterien sind Sondermüll, gehören also nicht in den Hausmüll. Diese Altbatterien und leere Batterien und Akkus müssen bei Recyclinghöfen. Selbstverständlich können die Altbatterien direkt beim Fachhandel oder bei einer zertifizierten Sammelstelle uns abgegeben werden. Die Rückgabe der Altbatterien ist jeweils kostenlos bzw. unentgeltlich. Wir sind beim Umweltbundesamt ins Melderegister eingetragen (EPR-Nummer 87706938).

Verbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt! Batterien und Akkus sind mit unterstehend Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist.

Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb = Blei.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwendet.

#### Achtung:

Lithium ist ein sehr reaktionsfreudiges chemisches Element mit hoher Energiedichte. Durch Überladung können Li-Akkus zerplatzen oder sich sogar entzünden. Wird ein Akku durch einen Absturz oder Crash verformt oder beschädigt, darf er nicht mehr weiter eingesetzt werden. Der Akku muss vorschriftsmäßig entsorgt werden.

#### **KENNZEICHNUNGEN:**

Ń	Achtung. Hinweise beachten.
ĺ	Für den sicheren Gebrauch Anweisungen unbedingt Folge leisten. Hinweise auf der Batterie und in der Gebrauchsanweisung befolgen.
max. 60 °C	Temperatur beachten.
	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und Kurzschlüsse vermeiden.
۱	Nicht wasserdicht.
X	Entsorgen Sie die Lithium LiFePO4 Batterie gemäß den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Batterien können an den Hersteller zurückgegeben werden. Nicht mit anderen (Industrie-)Abfällen mischen.
	Dieses Produkt oder Teile dieses Produktes können recycelt werden.
CE	Konformitätszeichen (CE-Zeichen)
RoHS	Konformität nach RoHS Richtlinie

#### ENTSORGUNG :



Batterien, die mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet sind, müssen bei anerkannten Recycling-Stellen abgegeben werden. Nach Absprache können sie auch an den Hersteller zurückgegeben werden. Batterien dürfen nicht in den Haus- oder Industrie- Müll.

#### **Conformity information:**

Hereby the company ALPSAT ELEKTRONIK LTD CO. declares, that the device ALPSAT AS07-STCA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions in compliance with: EC EMC directive 2014/30/EU with amendments EC LVD directive 2014/35/EU with amendments The Declaration of Conformity for these products is located at the company: ALPSAT ELEKTRONIK LTD CO. ADD: HALIL RIFAT PASA MH. PERPA TIC. MRK. B.BLOK K:11 NO:1697-1699 OKMEYDANI-SISLI-ISTANBUL / TURKIYE

Lead in the device: This device contains lead in certain components or components with no technical alternative. ALPSAT adheres to the RoHS directive of the European Union.

Note: Weight and dimensions are not the absolute exact values. Technical details are subject to change without notice Stand: Subject to technical changes. The illustrations serve as an example and may differ from the actual screen menus.

#### Konformitätsinformation:

Hiermit erklärt die Firma ALPSAT ELEKTRONIK LTD CO., dass sich das Gerät ALPSAT AS07-STCA in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen ein schlägigen Bestimmungen in folgenden Richtlinien befindet: EG EMV-Richtlinie 2014/30/EU mit Änderungen EG-LVD-Richtlinie 2014/35/EU mit Änderungen

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor:

ALPSAT ELEKTRONIK LTD CO.

ADD: HALİL RIFAT PASA MH. PERPA TIC. MRK.

B.BLOK K:11 NO:1697-1699 OKMEYDANI-SISLI-ISTANBUL / TURKIYE

Blei im Gerät enthalten: Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich ALPSAT an die RoHS Richtline der Europäischen Union.

Hinweis: Gewicht und Abmessungen sind nicht die absolut exakten Werte. Technische Details können jederzeit geändert werden ohne vorherige Ankündigung Stand: Technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen dienen der beispielhaften Darstellung und können von den tatsächlihen Bildschirmmenüs abweichen.



Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

## WARRANTY

#### MANUFACTURER

COMPANY	:	ALPSAT ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	
ADRESS	:	ŞİŞLİ HALİL RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİCARET	
		MERKEZİ B-BLOK K:11 NO.1697-1699 İSTANBUL-TURKIYE	
TEL:	:	+90 212-222 85 50	
FAX	:	+90 212-222 85 52	
Sign - Stamp	:	$\wedge$	



#### PRODUCT

PRODUCT	:	TV-SAT-CATV FIELD METER
BRAND	:	ALPSAT
MODEL	:	AS07STCA-4K
WARRANTY	:	1 YEAR
REPAIR TIME	:	30 DAYS
SERIAL NUMBER	:	

#### SELLER COMPANY DETAILS

COMPANY	:
ADRESS	:
TELEPHONE & FAX	:
INVOICE DATE % NO	:
DATE - SIGNATURE - STAMP	:

NOTES:

IMPORTER COMPANY DETAILS: